

カルトル

業 務 用

特 長

カルトルは、浴場の美観を損ねるスケールの分解・消滅を図るために開発された業務用特殊洗浄剤です。

使 用 方 法

① 外カベ壁面に突出したスケール

一般的にその質は単純で、多くは白または褐色で、厚いものは1cmもの厚みになります。

原液を刷毛塗またはスプレーすると発泡し、その後2～3分待つと表面が柔らかくなります。ケレンもしくはスクレバーで削り落とします。一度で取れない場合は、この作業を繰り返します。タイル面等母体を傷めないようある程度スケールが薄くなると、タワシに変えて、「スプレー⇒タワシ」の順で擦り取り、あとは水でブラッシングしながらよく洗い流して下さい。

② 内壁面に流出したスケール

コンクリートあくがコンクリートの亀裂もしくはタイルの目地から流出したものが多く、茶褐色のものはサビを含んでいることがあります。

原液を塗布し発泡した後、タワシで擦り落とします。壁面裏に送湯管等がある場合、スケールが緻密に結晶しています。スプレー後10分程度の浸透を待って擦り取って下さい。最後は、大量の水や湯でブラッシングしながら洗い流して下さい。

③ 浴槽の天板や外側壁面のスケール

いつも濡れたり乾いたりを繰り返している場所一面に発生し、そのタイルや御影石等を白く染めてせっかくの美観を損なわせます。

原液を刷毛で塗布し、3～5分で軽くブラッシング、これで落ちなければその作業を繰り返します。最後は水で完全に洗い流してから水切りをしておかないと、水に溶けたスケールが再度付着しますのでご注意ください。

④ 浴槽内壁面または底面のスケール

お湯の泉質によって、浴槽内部にまでスケールは発生します。タイル面がざらつき、場合によっては鉄分等の赤褐色の色がきます。

原液、またはそのスケールの柔らかさにより原液と水またはお湯を1：1に混ぜた希釈液を作り、刷毛塗またはスプレーで全面に塗布し、5～10分待ってブラッシングで落として下さい。その後、多量の水またはお湯でブラッシングしながらすすいで下さい。

⑤ 浴槽の吃水線に発生するスケール

湯に混じった垢や石鹸分と一緒に固まったスケールです。

原液を塗布し、5～10分後に硬めのナイロンサンダーかタワシで擦り落として下さい。1回で落ちなければその作業を繰り返して下さい。泉質により異なりますが、1度落とすと、あとは週1度原液を塗布して軽く擦るだけで結構です。作業を終えた後は、必ず多量の水またはお湯でブラッシングしながら洗い流さないと、他所で再結晶し付着します。

⑥ 岩風呂のスケール

白く、また泉質によって赤褐色に色がついて豪華な雰囲気を損ねます。

刷毛塗りやブラッシングをしにくいので、スプレーで処理して下さい。使用液は、原液、もしくは原液と水またはお湯を1：1の比率で薄めたものを毎日根気よくスプレーして下さい。通常は1週間程度（1日1回のスプレー）で消えます。この際注意したいことは、石の下部から上部に順次スプレーすることで作業中の再結晶を防止して下さい。最後はやはり、水または湯でブラッシングしながら洗い流して下さい。

取扱い上の注意

1. 冷暗所に密閉して静置して下さい。
2. 底の沈殿物は振ってご使用下さい。
3. 他の薬品との混合はしないで下さい。特に塩素剤との混合は、塩素ガスが発生しますので絶対に避けて下さい。
4. 基部が大理石または金属製品の場合は、目立たない場所で事前に損傷の有無を確認してから作業して下さい。
5. タイルのメジ部分に液が残留するとメジが痩せますので、よく洗浄して下さい。またメジ部分への使い過ぎにはご注意ください。
6. 作業時は、ゴム手袋を着用して下さい。
7. 皮膚に付着した時は水で十分に洗い流して下さい。
8. 目、鼻に入らないようにご注意ください。万一誤って入った場合は、すぐに多量の水で洗浄して、医師の診察を受けて下さい。
9. 誤って飲み込んだ時は、3～4杯のミルクまたは水を飲み、すぐに医師の診察を受けて下さい。

配 合 成 分	液 性	容 量
固体酸 無機酸 非イオン界面活性剤 浸透剤	酸 性	20kg／缶